

Wooo (日立)



現行最新機種

- ① **メニュー(字幕)**を押す。
- ② **設定**ボタンで「各種設定」を選び **決定**を押す。
- ③ **初期**ボタンで「初期／初期設定」を選び **決定**を押す。
- ④ **地上デジタル**ボタンで「受信設定／受信設定(地上デジタル)」を選び **決定**を押す。
- ⑤ **地上デジタル**ボタンで「受信設定(地上デジタル)」を選び **決定**を押す。
(※④にて「受信設定(地上デジタル)」を選択された場合は、⑥へお進みください。)
- ⑥ **CH**ボタンで「CH合せ(地域名)」を選び **決定**を押す。
- ⑦ **再スキャン**ボタンで「再スキャン」を選び **決定**を押す。
- ⑧ **開始**ボタンで「開始する」を選び **決定**を押すと、チャンネル設定が開始されます。
- ⑨ チャンネル設定が終わりましたら、**メニュー(字幕)**を押してメニュー画面を消し、設定完了です。

日立お客様ご相談センター

TEL:0120-3121-11
FAX:0120-3121-34

受付時間 月曜～土曜日9:00～17:30
日曜/祝日9:00～17:00

携帯電話、PHSからご利用できます。
(年末年始は休ませていただきます)

KURO Pioneer (パイオニア)

パイオニア製品をお使いの方はご遠慮なくサポートセンターまで
お問合せください。操作方法をご案内いたします。

パイオニアカスタマーサポートセンター

TEL:0120-944-222

受付時間 月曜～金曜日9:30～18:00

土曜日9:30～12:00、13:00～17:00

TEL:044-572-8102

※この番号はPHS、FAXなどからご利用いただけません。

TEL・FAX:044-572-8103

※携帯電話、PHSからご利用のお客様(通話料がかかります。)

※詳細については各機器の取扱説明書をご覧ください。

※上記の操作がご不明、もしくは上記以外の機器をお使いのお客様は、お買い求めの電気店、
またはメーカーまでお問い合わせください。